

Kingston - Je ideale bank in 10 stappen!

1

Kies de **elementen**

Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten. Hoogte is gemeten bij poothoogte van 15cm.

68x89x100 cm	136x89x100 cm	153x89x100 cm	166x89x100 cm	68x89x100 cm	136x89x100 cm
153x89x100 cm	166x89x100 cm	68x89x100 cm	136x89x100 cm	153x89x100 cm	166x89x100 cm
79/88x89x175 cm	224x89x100 cm	127x89x100 cm	98x89x98 cm	60x50x60 cm	60x50x80 cm
				60x17x17 cm	

2

Kies de **armleuning**

1

small 17 cm

2

big 25 cm

3

Kies de **poot**

metaal zwart

design poot

4

Kies de **zithoogte**

47 cm
bij poothoogte
13 cm

49 cm
bij poothoogte
15 cm

5

Kies het **zitcomfort**

supreme foam
(standaard)

pocketvering
(tegen meerprijs)

pocketvering &
memory foam
(tegen meerprijs)

6

Kies de **rugleuning**

vast

met klikfunctie
totale diepte +4 cm
(tegen meerprijs)

7

Kies de **relaxfunctie**

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

8

Kies de **loungefunctie**

lounge in 2,5 zits
(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij poothoogte 13 cm)

9

Kies de **extra opties**

opbergbox
(tegen meerprijs)

accu
(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk i.c.m.
elektrische relaxfunctie)

USB-connector
(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk i.c.m. elektrische relaxfunctie. Indien er gekozen wordt voor 1 elektrisch
element, dan wordt de USB-connector aan dezelfde zijde als de elektrische relaxfunctie
geplaatst. Indien er gekozen wordt voor 2 elektrische elementen in één bank, wordt de
USB-connector 1x toegevoegd aan de (voorstaand) LINKER-zijde.

10

Kies de **bekleding**

meer dan 300
stofmogelijk-
heden en kleuren

meer dan
40 lederkleuren
en -kwaliteiten